

横須賀市はまゆう会館 DMX番号表 ②

LH	1	2	3	4	LH
	129	130	131	132	

FP-B	1	2	3
バックコンセント	169	170	171

4	5	6	FP-B
172	173	174	バックコンセント

LH	14	13	12	11	LH
	136	135	134	133	

10	11	12	FP-R 下手フロアーコンセント
154	155	156	
7	8	9	
151	152	153	
4	5	6	
148	149	150	
1	2	3	
145	146	147	

FP-L 上手フロアーコンセント	12	11	10
	168	167	166
	9	8	7
	165	164	163
	6	5	4
	162	161	160
	3	2	1
	159	158	157

FP-F	1	2
前コンセント	141	142

F	1	2	3	4	F
フット	137	138	139	140	フット

3	4	FP-F
143	144	前コンセント

1	2	W-R
175	176	客席壁コンセント

W-L	2	1
客席壁コンセント	178	177

客電	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	客電
	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	